



matsukaze

SCISSORS

[matsukaze-scissors.com](http://matsukaze-scissors.com)



## Le kit entretien.

Il est primordial d'entretenir ses outils régulièrement afin d'apporter une bonne longévité de vos ciseaux. Le nettoyage des ciseaux et leur entretien sont souvent négligés. Effectuer un entretien et un graissage de vos MATSUKAZE au minimum deux à trois fois par semaine est conseillé.

### Le kit entretien comprend :

- Une peau de chamois marron.
- Un pinceau nettoyeur d'huile.
- Un chiffon doux en microfibre.
- Une clé de serrage pour la vis.
- Une pochette en cuir noir.

Cela vous garantit une longévité et un confort d'utilisation au quotidien. Ainsi, vos lames s'useront moins vite et le joint en téflon avec le roulement à billes seront toujours lubrifiés pour un chevauchement des lames d'une grande douceur. De ce fait, voici les étapes à suivre.



1

Posez vos ciseaux sur une surface plate et stable pour éviter de les faire tomber ou de perdre des pièces. Matsukaze vous conseille de nettoyer en premier lieu l'intérieur des lames grâce à la peau de chamois marron.

2

Déglacez les lames des résidus de produits déposés ainsi que des cheveux dans le temps pouvant altérer la précision de vos ciseaux. De plus, nettoyez avec la peau de chamois marron de l'entablure autour de la vis.

3

Utilisez un désinfectant pour nettoyer toutes les parties des ciseaux, lames, corps du ciseau, branches et anneaux avec un chiffon doux.

4

Prenez le stylo nettoyeur graisseur MATSUKAZE. Tournez la molette du stylo afin de faire remonter l'huile dans le pinceau.

5

Posez les ciseaux sur une surface plate en ouvrant les lames.

A vertical green line runs down the page. On the left side, there are five circular icons, each containing a white number on a dark green background. The numbers are 6, 7, 8, 9, and 10, arranged from top to bottom. The icons are connected by the vertical line.

6

Déposez l'huile, à l'intérieur des lames sur toute la longueur, à l'aide du pinceau d'huile.

A vertical green line runs down the page. On the left side, there are five circular icons, each containing a white number on a dark green background. The numbers are 6, 7, 8, 9, and 10, arranged from top to bottom. The icons are connected by the vertical line.

7

Ensuite, déposez l'huile tout autour du corps de la vis pour graisser le joint en téflon et le roulement à billes des ciseaux.

A vertical green line runs down the page. On the left side, there are five circular icons, each containing a white number on a dark green background. The numbers are 6, 7, 8, 9, and 10, arranged from top to bottom. The icons are connected by the vertical line.

8

Essayez avec un chiffon doux le surplus d'huile, si nécessaire, pour éviter un encrassement des lames du ciseau.

A vertical green line runs down the page. On the left side, there are five circular icons, each containing a white number on a dark green background. The numbers are 6, 7, 8, 9, and 10, arranged from top to bottom. The icons are connected by the vertical line.

9

Suivant le modèle de vis, réglez le serrage de la vis pour une bonne utilisation des lames pour la coupe. Vous devez avoir un léger jeu entre les deux lames.

A vertical green line runs down the page. On the left side, there are five circular icons, each containing a white number on a dark green background. The numbers are 6, 7, 8, 9, and 10, arranged from top to bottom. The icons are connected by the vertical line.

10

Vos ciseaux sont nettoyés et prêts à être utilisés. Nous vous souhaitons de prendre du plaisir dans la coupe avec des ciseaux propres et bien entretenus.